



AMAZFIT



מדריך למשתמש
AMAZFIT Pace

מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי



ios




Android

1 התקנת יישומון השעון Amazfit

היישומון זמין למערכות הפעלה iOS ו-Android בחנויות היישומים של Apple ו-Google Play. יש לחפש את "Amazfit Watch" כדי להוריד ולהתקין את היישומון.

2 טעינת השעון




כל השעונים מדגם Pace מגיעים עם סוללה טעונה. יחד עם זאת, אם השעון אינו נדלק, תחילה יש לטעון אותו. חבר את השעון לבסיס הטעינה, כפי שמוצג להלן. הקפד על התאמת פיני הטעינה בבסיס הטעינה לגב השעון. חבר את בסיס הטעינה למתאם החשמל או למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף. החיווי "Charging" יוצג על מסך השעון מיד עם חיבור השעון לבסיס הטעינה.

3 הדלקה וכיבוי השעון

- יש לסרוק את קוד QR המוצג על מסך השעון כדי להתאים את השעון למכשיר הנייד.
- להנחיות הבאות בתוך היישומון, הפעל את "Notifications" (התראות) ב-"System Settings" (הגדרות המערכת).
- חבר את השעון
- הפעל את ה-Bluetooth במכשיר הנייד (סמארטפון).
- יש לוודא שהשעון טעון.
- יש לפתוח את היישומון "Amazfit Watch" ופעל לפי ההנחיות.

4 הדלקה וכיבוי השעון



כדי לכבות את השעון, לחץ והחזק את אותו לחצן בצד ימין. הקש "OK" על מסך השעון כדי לאשר כיבוי.

כדי להדליק את השעון, לחץ והחזק את הלחצן בצד ימין למעלה. מסך השעון יאיר ויציג את אנימציות ההפעלה. האנימציה עשויה להופיע במשך מספר דקות עם ההפעלה הראשונית. קוד QR יוצג על מסך השעון כאשר הוא מופעל לראשונה. קוד זה ישמש להתאמת השעון למכשיר הנייד (סמארטפון). יש לפעול לפי ההנחיות ביישומון כדי להתאים את השעון למכשיר הנייד.

5 תפעול השעון

- כדי לחזור למסך הבית בכל עת, יש ללחוץ על הלחצן בצד ימין של השעון.
- ממסך הבית, יש להחליק מעלה כדי לראות הודעות טקסט, דוא"ל והתראות של יישומונים מהטלפון הנייד.
- יש להחליק מטה כדי לגשת להגדרות המערכת: "Weather" (מזג אוויר), "Battery Life" (חיי סוללה), "Silent Mode" (מצב שקט) ו-"More Settings" (הגדרות נוספות).
- מהגדרות נוספות יותר, ניתן לגשת: "Find my Phone" (מצא את הטלפון שלי), "Bluetooth, Wi-Fi, "silent Time Tap to" (שקט) "Backlight", (בהירות), "Vibration" (הקש כדי להעיר), "Wake" (הרגל ענידה), "Wear Habit" (רטט), "Update" (עדכון), "Factory Reset" (איפוס הגדרות יצרן), ו-"Power Off" (כיבוי).
- יש להחליק ימינה ושמאלה כדי לעבור בין יישומונים שונים כולל, אך לא מוגבל ל: ספורט, ריצה, פעילות יומית, מוסיקה, שעון מעורר, מזג אוויר, מצפן, סטופר, שינה, מדידת דופק לב.

6 הפעלת Wi-Fi

- יש לגשת למסך הבית על ידי לחיצה על הכפתור בצד ימין של השעון. מהמסך הראשי, יש להחליק מטה על מסך השעון כדי לגשת ל-"System Settings" (הגדרות המערכת).
- יש להחליק שמאלה עד ל-"More Settings" (הגדרות נוספות). הקש כדי לפתוח.
- יש להחליק כלפי מטה עד שתמצא את ה-Wi-Fi ולהתחבר לרשת האלחוטית.

7 עדכון קושחה

- יש לוודא שחיבור ה-Wi-Fi פעיל ותקין.
- ממסך הבית של השעון, יש להחליק כלפי מטה כדי לגשת להגדרות המערכת: מזג אוויר, חיי סוללה, מצב שקט והגדרות נוספות.
- יש להחליק שמאלה עד להגדרות נוספות. יש להקיש כדי לפתוח.
- יש להחליק מעלה עד ל-"Update" (עדכון).
- יש להקיש כדי לחפש עדכונים, להוריד ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר.

8 אמצעי זהירות לסוללה

- אין לנסות להחליף את סוללת השעון בעצמך או לפתוח ולהסיר בכוח את הסוללה המובנית.
- יש להשתמש רק בבסיס הטעינה המקורי לטעינת השעון.
- הסמל מסמל כי יש להשליך מוצר זה בנפרד מפסולת ביתית רגילה בסוף חייו. יש לשים לב כי זו אחריות הצרכן להשליך ציוד אלקטרוני במרכזי מיחזור, כדי לסייע בשמירה על משאבים טבעיים.

9 מידע על סילוק ומיחזור



10 אישורים ואישורי בטיחות

- כל מוצרי Amazfit מוסמכי ומאושרי FCC ו-CE ועומדים בסטנדרטים הנדרשים בארה"ב ובאירופה.

11 הודעה תקינה

- התקן זה עומד בחלק 15 של כללי ה-FCC. פעולת המוצר כפופה לשני התנאים הבאים:
 - (1) התקן זה עלול שלא לגרום להפרעות מזיקות,
 - (2) והתקן זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.
- הערה: מוצר זה נבדק ונמצא תואם למגבלות של התקן דיגיטלי מסוג Class B בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנת בתוך מבנה. מוצר זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, אם לא מותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. אולם,

- יש לחבר את הציוד לשקע חשמלי במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- יש להתייעץ עם היבואן או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע טכני.
שימו לב - שינויים או שינויים שלא אושרו במפורש על ידי היבואן לתאימות עלולים לבטל את סמכות הצרכן להפעיל את המוצר.
FCC ID: 2AC8UA1612

אין התחייבות שלא תתרחש הפרעה בהתקנה כלשהי. אם מוצר זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על-ידי כיבוי המוצר והפעלתו, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:
- כיוון או כיוון מחדש של האנטנה הקולטת.
- להגדיל את המרחק בין המוצר לבין המקלט.

12 אזהרת בטיחות

אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן. אין לנסות לפתוח את השעון. מוצר זה ו/או הסוללה המובנית מכילים חומרים העלולים לגרום נזק לסביבה ו/או לבריאות האדם, אם יטופלו ויושלכו בצורה לא נכונה. אין לנסות לפרק את השעון. אין לחשוף את השעון לטמפרטורות גבוהות או נמוכות. אין להשאיר את השעון בשמש ישירה לפרקי זמן ארוכים. אין להשתמש בשעון בסאונה או בחדר אדים.

השעון הוא מוצר עמיד במים ואבק עם דירוג IP67. השעון מוגן באופן מלא מפני אבק (6) וניתן להטבילו בעומק של עד 1 מטר בגוף מים סטטי בטמפרטורה רגילה במשך 30 דקות (7). השעון אינו מיועד לרחצה ושחייה. אין להפעיל את השעון מתחת למים. לאחר מגע עם מים, יש לייבש את השעון במטלית רכה לפני ההפעלה או הטעינה. השעון אינו מוגן ממי-ים, כימיקלים, נוזלים חומציים ובסיסיים, וכדומה. תקלות הנגרמות על ידי נזקי מים ו/או נוזלים

13 מפרט טכני

שעון יד, כבל טעינה USB ובסיס טעינה, מדריך למשתמש	תכולת הערכה
AMAZFIT PACE	שם המוצר
A1612	מספר דגם
280mAh	קיבולת הסוללה
Bluetooth 4.0 / Wi-Fi	חיבור אלחוטי
500mA	זרם טעינה מכסימלי
0°C - 40°C	טמפרטורות הפעלה
IP67	עמידות בפני מים ואבק
iPhone 4S ואילך עם iOS 8.0 ואילך, Android 4.4 ומעלה התומך בסמארטפונים של Android עם Bluetooth 4.0.	דרישות המוצר

14 אחריות

שריטות וקילופים), שברים, סדקים, חתכים או קרעים ברצועת הגומי, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:

אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית

הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או תקלה כתוצאה מחדירת נוזל, תקלה כתוצאה משינוי מהותי במערכת ההפעלה או בקבצי מערכת ההפעלה של המוצר, במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Huami, 2485 Old Middlefield way, Mountain View CA, USA
היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114