



## מדריך למשתמש Mi LED Smart Bulb (White & Color)

מקבצת  
**HEMILTON**  
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר  
[www.mi-il.co.il](http://www.mi-il.co.il)  
שלח לנו דוא"ל לכתובת:  
[supportmi@hemilton.co.il](mailto:supportmi@hemilton.co.il)

היכן:  
Qingdao Yealink Information Technology  
(Mi Ecosystem) Co., Ltd  
Laoshan District, Qingdao City, China  
היבואן:  
המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8,  
מודיעין, 08-6852114

השירות המוסמכת על ידינו והמפורט בדף  
תעודת האחראיות  
האחריות אינה כוללת: צבע וציפויים (ובכלל זה  
שירותות וקלופים), שברים, סדקים, חתכים או  
קרעים, חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר,  
תקלות וליקויים כתוצאה מהדירת נזול או נזילת  
סוללה בתרט המוצר, שימוש במוצר שלא בהתאם  
להוראות השימוש.

### ליידעת:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים ממועד  
הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה ו諾רם שאינו  
מוסכם טיפול במוצר לא אישרנו בכתב.
3. ניתן טיפול במכשיר הינו בין 10-14 ימי עסקים -  
מספרית המוצר למרם שירות הינו על אחריות הלוקו  
ועל חשבונו.

### 8 תעוזת אחירות

שם מלא: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

מקום רכישה: \_\_\_\_\_

דגם: \_\_\_\_\_ תאריך רכישה: \_\_\_\_\_


תום תקופת האחריות: \_\_\_\_\_

מספר סידורי: \_\_\_\_\_  
מוצר זה נבדק בקפידות לפני שיווקו לצרכן.  
לפיכך אנו נוטנים אחריות למוצר לתקופה של  
12 חודשים ממועד הרכישה, בהתאם לתנאים  
הבאים: **אחריות זו בתוקף רק בנסיבות  
חשיבותה הكنניה.** האחריות לא תחול במקרים  
הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה  
שהיא, נזק למכשיר או תקללה כתוצאה מהדירת נזול,  
במקרה של תיקון שלא באמצעות אוחת מתהנחות

### 7 מפרט טכני

דגם	MJDP02YL
סוג הברינה	E27
הספק	10W
שיטף אוור	800 לumen
טמפרטורת צבע	1700K-6500K
טווח צבעים	16 מיליון צבעים
אורץ חיים משוער	25,000 שעות
עוצמת הפעלה	12V ~ 60Hz 0.2A
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE b/g/n 802.11 2.4GHz
טמפרטורת הפעלה	-10°C ~ 40°C
לחות הפעלה	0%-85%RH
מידות	x 120 מ"מ

## 1 הרכבת המוצר



יש להתקין את הנורה ולהדילק את מפסק החשמל.

### הערה:

- יש לוודא שהחשמל כבוי בעת התקינה, ההסרה או בדיקת הנורה.
- אין להשתמש במוצר בבית נורה שהותקן בו דימר (כגון מנורות שלוחן עם חונת דימר) למנגנון נזק לנוצר.
- אין להשתמש במוצר בסביבה שיש בה לחות נבואה.
- מומלץ שלא להשתמש בנורה באזורי קרמים לא אוורור מספיק. הדבר עלול לנגרם לאוותות קישוריות אלחותיות חלשים או לבועות פיזור חום.

## 2 הורדת והפעלת היישום



יש לסרוק את קוד QR משמאלי או להכנס לchnot.hisomim.co.il ולחOOSE את היישום Yeelight או Mi Home ולחOOSE תאייר בצבע לבן ותתאים להנורות היצן.

\* שלוודא שהחיבור לרשת Wi-Fi תקין.

## 3 איפוס הגדרות יצן

- להדילק ולכבות את הנורה 5 פעמים, עם השהייה של 2 שניות בין כל הדילק לכיבוי. לאחר מכן, הנורה תנסה את צבעה מספר פעמים, ולבסוף תאייר בצבע לבן ותתאים להנורות היצן.

## 4 רשימת מחלות אפשריות

- הנורה אינה נדלקת לאחר חיבור לחשמל
- הנורה מהבהבת בצוואר לא סדירה
- האור חלש או שלא ניתן להחולף צבע
- לא ניתן לחבר את היישום או להשתמש בו בכדי לשנות בלילה
- תקלה המשפיעה על השימוש או על הבטיחות עקב-תקלה בתבנה המוצר (שאינה נרhma עלי-ידי המשתמש)



## 5 אזהרות בטיחות

יש להדילק ולכבות את הנורה 5 פעמים, עם השהייה של 2 שניות בין כל הדילק לכיבוי. לאחר מכן, הנורה תנסה את צבעה מספר פעמים, ולבסוף תאייר בצבע לבן ותתאים להנורות היצן.

- לפניהם שימוש, יש לוודא שמתוך החשמל בית תאם לmouth הפעולה. שימוש בשנתה של הנורה שונם מהוות מוקטן הנורה עליה. סבירה מפני הਪעות מוקטן בתיקנת בתוך מבנה.
- מצור זה מיציר, משתמש יכול להזכיר אונרניות מידה רדי, אם לא מותקן ונעשה בו שימוש בתאום להווארות, עלול לנגרם להפעות מוקטן לתיקנות חזין. אולם, אין התcheinות של תתרחש הפעולה בהתקנה כלה. אם מצור זה נורם להפעות מוקטן תקנית רדי או טלוויזיה, אשר ניתן לנקב על-ידי כבוי המוצר והפעלה, מומלץ למשתמש לנgrossות לתקן את ההפעלה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

  - ציון או ציון מחדש של האנטנה הקולטת.
  - להנידיל את המרחק בין המוצר לבין המקלט.
  - יש לחבר את היצוד לשען חשמלי במעגל שונה מזו של אלו מחובר המקלט.
  - יש להטייעש עם הובואן או עם טכני רדי / טלוויזיה מנוסה ולקבלת סיוע טכני.

## 6 הودעה תקינה

התקן זה עומד בחלק 15 של מל"ה FCC. פעולה המוצר כפופה לשני הנקודות הבאות: (1) התקן זה עלול שלא לנגרם להפעות מוקטן, (2) והתקן זה חייב לקבל כל הפעלה שהתקבלה, כולל הפעלה שעולמה לנגרם לפועלה לא רציפה.

הערה: מוצר זה נבדק ונמצא תואם למוגבלות של חלק 15 התקן DINEL מסון B בהתאם לתקין Class FCC. הנבלות אלה נועד לספק הנהה של מל"ה FCC.

מצור זה מיציר, משתמש יכול להזכיר אונרניות מידה רדי, אם לא מותקן ונעשה בו שימוש בתאום להווארות, עלול לנגרם להפעות מוקטן לתיקנות חזין. אולם, אין התcheinות של תתרחש הפעולה בהתקנה כלה. אם מצור זה נורם להפעות מוקטן תקנית רדי או טלוויזיה, אשר ניתן לנקב על-ידי כבוי המוצר והפעלה, מומלץ למשתמש לנgrossות לתקן את ההפעלה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- ציון או ציון מחדש של האנטנה הקולטת.
- להנידיל את המרחק בין המוצר לבין המקלט.
- יש לחבר את היצוד לשען חשמלי במעגל שונה מזו של אלו מחובר המקלט.
- יש להטייעש עם הובואן או עם טכני רדי / טלוויזיה מנוסה ולקבלת סיוע טכני.